

Popis a ovládání

Systém denních provozních světel (DRL) se skládá z následující součásti:

- Pojistka 20 A umístěná v centrální rozvodné skříňce (CJB) na pozici F 84

Systém denních provozních světel (DRL) zapíná tlumená světla s plnou intenzitou, jakmile jsou splněny následující podmínky:

- Zapalování je zapnuto.
- Světlomety jsou vypnuty.

Jakmile je zapalování zapnuto, denní provozní světla se rozsvítí.

Denní provozní světla

Poloha spínače světel	"0"
Tlumená světla	X
Dálková světla	X
Dálková světla (světelná houkačka)	X
Přední mlhová světla	-
Zadní mlhová světla	-
Parkovací světla	X
Světla na poznávací značce	X
Osvětlení přístrojové desky	X