

UPOZORNĚNÍ: Citroën Berlingo 1,6, Ford Focus 1,6

Naše společnost má velmi špatné zkušenosti s kvalitou těchto motorů.

Prosím buďte velmi obezřetní při montáži těchto turbodmychadel na motor.

POKYNY pro Montáž!!!:

1. Demontovat olejovou vanu a kompletně ji vyčistit od karbonu + vyčistit sací koš olejového čerpadla. Doporučujeme nastartovat motor bez turbodmychadla a kontrolovat množství protékajícího oleje což je výrobcem vozidla stanoveno 1 l za 30 sekund!!! V případě, že do turbodmychadla jde méně oleje hrozí je okamžité poškození!!!

2. Vždy odstranit „sítko“, které se nachází mezi blokem a mazací trubicou do turbodmychadla v průtokovém šroubu.

Sítko nutné vždy odstranit. Trubicu vždy vyčistit

Pokud se tyto POKYNY nedodrží může dojít ihned ke zničení turbodmychadla!!!