



POZNÁMKA: Před zahájením instalace obtokové sady se ujistěte, že hadicové svorky jsou navlečeny na hadicích.

12. Namontujte obtokovou sadu (viz Požadované díly).

13. Bezpečně dotáhněte hadicové svorky ve správné poloze.

Postup odvzdušnění a plnění chladicího systému při servisu pro hnací soustavu Zetec (SE) instalovanou ve vozidlech Ford Focus

Vypouštění

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při uvolňování tlaku v systému přikryjte víčko expanzní nádržky silnější látkou pro případ výronu chladicí kapaliny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poranění osob.

⚠ VÝSTRAHA: Při vypouštění chladicí kapaliny motorem nebo výměně jakéhokoli dílu chladicí soustavy se nesmí v žádném případě dostat chladivo do kontaktu s řemenem rozvodu nebo příslušenství. Je-li to nutné, řemen by měl být vyměněn. Potřísnění řemene může mít za následek jeho poruchu.

14. Uvolněte tlak v chladicím systému pomalým otočením víčka expanzní nádržky o čtvrtinu otáčky.

15. Víčko sejměte až po úplném poklesu tlaku.

POZNÁMKA: Vozidlo MUSÍ zůstat v rovině. NEZVEDEJTE zvlášť pouze přední nebo pouze zadní kola.

16. Zvedněte a podepřete vozidlo.